2011.6

取扱説明書
カットダイスセット　オープンタイプ　１１ヶ組
品番：＃４４４１７　型式：ＲＴ６１２Ｍ

１，使用方法

①修正するボルトのネジピッチを確認して、同じネジピッチのダイスを選択して下さい。
②ダイスに油を塗って下さい。
③ダイスを拡げて、修正するボルトの一番奥の破損していないネジ山に装着し、ダイスを閉じてボルトに密着させて下さい。
④ダイスに付属のソケット、又は、ハンドルをセットして、ネジで外れないように締め込んで下さい。この時、ソケット、又は、ハンドルのネジでダイスが閉じる方向になる様に、ダイスをセットして下さい。
⑤付属のソケットを使用する場合は、９．５ｍｍ□ハンドル等を取り付けて、ハンドルを回転させながら、従来のネジ山に従って復旧修正をして下さい。
⑥確実にネジ山が修正されている事を確認して下さい。

２，注意事項

⚠**注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①**ダイスには必ずオイルを塗って作業して**下さい。確実にネジ山を修正出来なくなります。
②ダイスをボルトに**確実に密着させずに使用すると、ネジ山が更に破損**する恐れがあります。
③本機はネジ山を修正する工具です。その他の用途には使用しないで下さい。
④ダイスのサイズを誤って使用すると、ネジ山の破損、又、本機の破損に繋がります。
⑤本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
⑥本機のセットは全て右ネジ用です。左ネジに使用しないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００